

Manual: Learning e-book for kids

Instructions for using the interactive page:

- 1) Turn it on by pressing the red button.
- 2) Use the + and – buttons to adjust the volume.
- 3) To activate the page, press the button with *a picture of a hand on it*. Then press any picture on the page and the book will read the name of what is shown in the picture.
- 4) By pressing the "Read" button, the book will read the entire page.
- 5) By pressing the "Question" button, the book will start asking questions, which you can answer by clicking on the picture with the correct answer.
If you answer incorrectly, you will hear: *No! / Please try again. / It's wrong.*
If you answer correctly, you will hear: *You're excellent! / Great!*
- 6) If you want to start English exercises on another page, *press the button with a picture of a hand on it*.
- 7) Turn off the book with *the red button*. It turns itself off after 3 minutes of inactivity.

Tip: If you want to reduce the volume even more, we recommend covering the speaker with a tissue.

Instructions for inserting the batteries:

Unscrew the battery cover by loosening the screw at the bottom of the toy. Insert 3x AA batteries, place the battery cover and secure again with a screw. Make sure the polarity is correct.

Návod: Interaktivní kniha pro děti - výuka angličtiny

Návod na použití interaktivní stránky:

- 1) Zapněte zmáčknutím červeného tlačítka.
- 2) Tlačítka + a – upravte hlasitost.
- 3) Pro aktivaci stránky zmáčkněte tlačítko s ručičkou. Poté zmáčkněte jakékoliv políčko s obrázkem a kniha vysloví název toho, co je v něm nakreslené.
- 4) Zmáčknutím tlačítka "Read" kniha přečte celou stránku.
- 5) Zmáčknutím tlačítka "Question" začne kniha pokládat otázky, na které odpovíte zmáčknutím obrázku se správnou odpovědí.
Pokud odpovíte špatně, ozve se: *No! / Please try again. / It's wrong.*
Pokud odpovíte správně, ozve se: *You're excellent! / Great!*
- 6) Pokud chcete začít cvičení na jiné stránce, zmáčkněte opět ručičku.
- 7) Knihu vypnete červeným tlačítkem. Po 3minutové neaktivitě se sama vypne.

Tip: Pro větší snížení hlasitosti, doporučujeme reproduktor přelepit papírovým ubrouskem.

Návod na vložení baterií: Odšroubujte kryt na baterie povolením šroubku ve spodní části hračky. Vložte 3x AA baterie do prostoru určeného pro ně, přiložte kryt na baterie a opět zajistěte šroubkem. Dbejte na správnou polaritu.

Instrukcja: Interaktywna książka dla dzieci – nauka języka angielskiego

Instrukcja użycia interaktywnej strony:

- 1) Włącz naciskając czerwony przycisk.
- 2) Przycisk + a – głośność.

- 3) Potem naciśnij dowolne pole z obrazkiem a książka wymówi nazwę tego, co jest narysowane na obrazku.
- 4) Naciskając przycisk "Read" książka przeczyta całą stronę.
- 5) Naciskając przycisk "Question" książka zacznie zadawać pytania, na które odpowiesz naciskając obrazek z prawidłową odpowiedzią.
Jeśli odpowiesz źle, powie: No! / Please try again / It's wrong.
Jeśli udzielisz właściwej odpowiedzi, powie: You're excellent! / Great!
- 6) Jeśli chcesz zacząć ćwiczenie na innej stronie, ponownie naciśnij rączkę.
- 7) Książkę wyłączysz naciskając czerwony przycisk. Po 3 minutach nieaktywności książka sama się wyłączy.

Wskazówka: Aby jeszcze bardziej zmniejszyć głośność, zalecamy przeklejenie głośnika papierową serwetką.

Instrukcja wymiany baterii: Otwórz pokrywę baterii, odkręcając śrubkę w dolnej części zabawki. Włożyć 3 baterie AA do przestrzeni dla nich przeznaczonej, przymocuj pokrywę baterii i ponownie zabezpiecz śrubą. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.

Útmutató: Interaktív könyv gyerekeknek - angol nyelvtanítás

Útmutató az interaktív oldalak használatához:

- 1) Nyomja meg a piros gombot a bekapcsoláshoz.
 - 2) A + és - gombokkal állítsa be a hangerőt.
 - 3) Az oldal aktiválásához nyomja meg az ujjacsát ábrázoló gombot. Ezután nyomja meg bármelyik képpel ellátott négyzetet, és a könyv kimondja a belerajzoltak nevét.
 - 4) Az "Read" gomb megnyomásával a könyv az egész oldalt elolvassa.
 - 5) A "Question" gomb megnyomásával a könyv elkezd kérdéseket felenni, melyekre a helyes képre való kattintással válaszol.
Ha rosszul válaszol, ő ezt válaszolja: No! / Please try again. / It's wrong.
Ha helyesen válaszol, így szólal meg: You're excellent! / Great!
 - 6) Ha egy másik oldalon szeretné feladatot oldani, nyomja meg újra a kezecske gombot.
 - 7) A könyvet a piros gombbal kapcsolod ki. 3 perc inaktivitás után magától kikapcsol.
- Tipp:** A hangerő további csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a hangszórót papírtörlővel ragasszák le.
- Útmutató az elemek behelyezéséhez:** Csavarja le az elemtartó fedelét a játék alján található csavar meglazításával. Helyezzen be 3x AA elemet a megfelelő helyre, helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse újra egy csavarral. Győződjön meg arról, hogy a polaritásnak megfelelően helyezze el az elemeket.

Instrucțiuni: Carte interactivă pentru copii - Învățarea limbii engleze

Instrucțiuni pentru utilizarea paginii interactive:

- 1) Porniți-o apăsând butonul roșu.
- 2) Utilizați butoanele + și - pentru a regla volumul.
- 3) Pentru a activa pagina, apăsați butonul cu o imagine a unei mâini. Apoi apăsați pe oricare imagine de pe pagină și cartea va citi numele a ceea ce este arătat în imagine.
- 4) Apăsând butonul "Read", cartea va citi întreaga pagină.
- 5) Apăsând butonul "Question", cartea va începe să pună întrebări, la care puteți răspunde apăsând pe imaginea cu răspunsul corect.

Dacă răspundeți greșit, veți auzi: No! / Please try again. / It's wrong.

Dacă răspundeți corect, veți auzi: You're excellent! / Great!

- 6) Dacă doriți să începeți exercițiile de limba engleză pe o altă pagină, apăsați butonul cu o imagine a unei mâini pe el.

- 7) Opriți cartea cu butonul roșu. Se oprește automat după 3 minute de inactivitate.

Sfat: Dacă doriți să reduceți și mai mult volumul, vă recomandăm să acoperiți difuzorul cu un șervețel.

Instrucțiuni pentru introducerea bateriilor:

Desurubați capacul pentru baterii desfacând șurubul de la baza jucăriei. Introduceți 3 baterii AA, așezați capacul pentru baterii și fixați-l din nou cu șurubul. Asigurați-vă că polaritatea este corectă.