

## Manual: Magic Roller Ball

- 1) Take off the fabric cover.
- 2) Open the plastic ball by turning it in the direction of the arrow next to the word "OPEN".
- 3) In the ball with the motor, find the screw that is closest to the turned arrow and unscrew it.
- 4) Then, turn the lid in the direction of the arrow and insert the battery into the exposed hole.
- 5) Close and screw on the lid, reconnect the two parts of the ball again.
- 6) Put back the fabric cover on the ball and press the button on the surface of the ball. The ball will move spontaneously.
- 7) Press same button again to turn it off.

## Návod: Pohyblivý míček pro mazlíčky

- 1) Svlekněte chlupatý obal.
- 2) Plastovou kouli otevřete otočením polokoule ve směru šipky u slova „OPEN“.
- 3) V polokouli s motůrkem najděte šroubek, který je nejbližší k zatočené šipce a ten vyšroubujte.
- 4) Následně otočte víčkem ve směru šipky a vložte do odkrytého otvoru baterii.
- 5) Víčko opět zavřete, šroubek zašroubujte a polokoule spojte.
- 6) Navlečte chlupatý obal na kouli a zmáčkněte tlačítko na povrchu koule. Míček se bude samovolně pohybovat a bude nutit mazlíčka ho chytit.
- 7) Pro vypnutí zmáčkněte opět toto tlačítko.

## Instrukcja: Poruszająca się piłka dla zwierząt domowych

- 1) Zdejmij kudłate opakowanie.
- 2) Otwórz plastikową kulę, obracając półkulę w kierunku strzałki obok słowa „OPEN“.
- 3) Na półkuli z silniczką znajdź śrubkę, która jest najbliżej skróconej strzałki i wykręć ją.
- 4) Następnie obróć pokrywę w kierunku strzałki i włóż baterię do odsłoniętego otworu.
- 5) Zamknij wieko, przykręć śrubkę i połącz półkule.
- 6) Nawlecz owłosioną osłonę i naciśnij przycisk na powierzchni piłki. Piłka porusza się spontanicznie dzięki czemu zmusi zwierzę do złapania jej.
- 7) Aby wyłączyć piłkę, ponownie naciśnij przycisk.

## Használati útmutató: Mozgó labda a kiskedvenceknek

- 1) Vegye le a szőrös borítást.
- 2) Nyissa ki a műanyag gömböt, forgassa az egyik félgömböt az „OPEN“ feliratú nyíl irányába.
- 3) Keresse meg a motorral ellátott félgömbben a befordított nyílhoz legközelebbi csavart, és csavarozza ki.
- 4) Ezután fordítsa el a kupakot a nyíl irányába, és helyezze be az elemeket a szabadon lévő nyílásba.
- 5) Zárja le ismét a kupakot, csavarja vissza a csavart, és rakja össze a félgömböket.
- 6) Tegye a szőrös borítást a labdára, és nyomja meg a felületén lévő gombot. A labda mozogni fog, így a kisállat kénytelen lesz elkapni.
- 7) Nyomja meg újra ezt a gombot a kikapcsoláshoz.

## Instrucțiuni: Mingă mișcătoare pentru animale de companie

- 1) Scoateți husa de țesătură.
- 2) Deschideți mingea de plastic, întorcând-o în direcția săgeții de lângă cuvântul "OPEN" (DESCHIS).
- 3) În mingea cu motor, găsiți șurubul cel mai apropiat de săgeată și desurubați-l.
- 4) Apoi, întoarceți capacul în direcția săgeții și introduceți bateria în orificiul expus.
- 5) Închideți și înșurubați capacul, reconectați cele două părți ale mingii.
- 6) Puneți înapoi husa de țesătură pe minge și apăsați butonul de pe suprafața mingii. Mingă va începe să se miște spontan.
- 7) Apăsați din nou același buton pentru a opri mișcarea.