

Manual: Handheld Cordless Vacuum Cleaner

Instructions: Connect the power cable to the vacuum cleaner and the other end to a USB charger or port. The charging indicator will light up red during charging and turn green when the battery is fully charged. Turn on the vacuum cleaner using the main button on the front of the handle; pressing the button again will turn it off. Use the appropriate attachment. After vacuuming, twist the dust container to remove it, take out the filter, and empty the container. Both the filter and container can be washed under running water; ensure they are completely dry before reassembling.

Návod: Ruční bezdrátový vysavač

Návod: Připojte napájecí kabel k vysavači a druhý konec k USB nabíječce nebo portu. Indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně, když je baterie plně nabitá, rozsvítí se zeleně. Vysavač zapněte pomocí hlavního tlačítka na přední straně rukojeti, opětovaným stisknutím se vysavač vypne. Použijte vhodný nástavec. Po dokončení vysávání pootočte zásobníkem na nečistoty, vyjměte filtr a zásobní vysypejte. Filtr i zásobník je možné umýt pod tekoucí vodou, po té nechat zcela vysušit.

Instrukcja: Ręczny odkurzacz bezprzewodowy

Instrukcje: Podłącz kabel zasilający do odkurzacza, a drugi koniec do ładowarki USB lub portu. Wskaźnik ładowania zapali się na czerwono podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony. Włącz odkurzacz za pomocą głównego przycisku z przodu uchwytu; ponowne naciśnięcie wyłączy urządzenie. Użyj odpowiedniej końcówki. Po zakończeniu odkurzania odkręć pojemnik na kurz, wyjmij filtr i opróżnij pojemnik. Filtr i pojemnik można umyć pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć przed ponownym złożeniem.

Használati útmutató: Kézi vezeték nélküli porszívó

Használati utasítás: Csatlakoztassa a tápkábelt a porszívóhoz, a másik végét pedig egy USB-töltőhöz vagy porthoz. A töltésjelző pirosan világít töltés közben, és zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. A porszívót a markolat elején található főgombbal kapcsolhatja be; ismételt megnyomásával kikapcsolhatja. Használja a megfelelő tartozékot. Porszívázás után csavarja le a portartályt, vegye ki a szűrőt, és ürítse ki a tartályt. A szűrőt és a tartályt folyó víz alatt le lehet mosni, majd teljesen meg kell szárítani, mielőtt újra összeszerelné.

Instrucțiuni: Aspirator de mână fără fir

Instrucțiuni: Conectați cablul de alimentare la aspirator și celălalt capăt la un încărcător USB sau la un port. Indicatorul de încărcare se va aprinde roșu în timpul încărcării și va deveni verde când bateria este complet încărcată. Porniți aspiratorul folosind butonul principal de pe partea frontală a mânerului; apăsând din nou butonul, aparatul se va opri. Utilizați accesoriul potrivit. După aspirare, răsuciți recipientul pentru praf pentru a-l scoate, îndepărtați filtrul și goliți recipientul. Filtrul și recipientul pot fi spălate sub jet de apă; asigurați-vă că sunt complet uscate înainte de reasamblare.