

Manual: Self-Adhesive Rotating Corner Shelf

Instructions: Unpack the product and clean and degrease the area where you want to install the shelf. Attach the adhesive hooks to the sides of the shelf and check if the shelf fits well in your chosen location. Remove the protective films from the adhesive hooks and stick the shelf in place. Then snap the plastic hooks with the notched side into the slots on the front. Finally, insert the plugs into the holes on the top.

Návod: Nalepovací otočná rohová police

Návod: Vybalte produkt a očistěte a odmastěte místo, kam chcete policičku nalepit. Nasaďte samolepící háčky na boky policičky a vyzkoušejte, zda vám bude policička na Vámi vybraném místě vyhovovat. Sejměte ochranné fólie ze samolepících háčků a policičku nalepte. Následně nacvakněte plastové háčky částí se zobáčkem do výřezů na přední straně. Nakonec umístěte do otvorů na vrchu ucpávky.

Instrukcja: Samoprzylepna obrotowa półka narożna

Instrukcje: Rozpakuj produkt i oczyść oraz odtłuść miejsce, w którym chcesz zamontować półkę. Przymocuj samoprzylepne haczyki do boków półki i sprawdź, czy półka pasuje do wybranego miejsca. Zdejmij folię ochronną z haczyków i przyklej półkę. Następnie wciśnij plastikowe haczyki częścią z zaczepem w wycięcia na przedniej stronie. Na końcu włóż zaślepki do otworów na górze.

Használati útmutató: Öntapadós forgatható sarokpolc

Használati utasítás: Csomagold ki a terméket, majd tisztítsd meg és zsírtalanítsd a felületet, ahová a polcot szeretnéd rögzíteni. Rögzítsd az öntapadós kampókat a polc oldalaira, és próbáld ki, hogy megfelelő lesz-e a kiválasztott helyen. Távolítsd el a védőfóliát a kampókról, majd ragaszd fel a polcot. Ezután pattintsd be a műanyag kampókat a beakasztós résszel az elülső kivágásokba. Végül helyezd be a dugókat a felső lyukakba.

Instrucțiuni: Poliță colțar rotativă autoadezivă

Instrucțiuni: Despachetați produsul și curățați și degresați locul unde doriți să lipiți polița. Atașați cârligele autoadezive pe lateralele poliței și verificați dacă polița se potrivește în locul ales. Îndepărtați folia de protecție de pe cârlige și lipiți polița. Apoi fixați cârligele din plastic, cu partea cu cârlig, în decupajele din față. La final, introduceți capacele în orificiile din partea superioară.