

Manual: Outdoor hanging toy storage net

Instructions: First, attach the straps with hooks and clip to the desired location. Then clip the net onto them. The straps can be shortened by pulling the loose end, thereby tightening the net.

Návod: Venkovní závěsná síť na hračky

Návod: Nejdříve připevněte pásky s háčky a klipem na své místo. Následně na ně nacvakněte síťku. Pásky lze zatažením za volný konec zkrátit a tím síťku našponovat.

Instrukcja: Zewnętrzna wisząca siatka na zabawki

Instrukcje: Najpierw przymocuj paski z haczykami i klipsem w wybranym miejscu. Następnie przypnij do nich siatkę. Paski można skrócić, pociągając za wolny koniec, aby napiąć siatkę.

Használati útmutató: Kültéri függő játék háló

Használati utasítás: Először rögzítse a kampókkal és csipesszel ellátott hevedereket a kívánt helyre. Ezután pattintsa rájuk a hálót. A hevederek a szabad vég meghúzásával rövidíthetők, így a háló megfeszíthető.

Instrucțiuni: Covoară de joacă cu apă pentru copii, diametru 97 cm Plasă de jucării suspendată pentru exterior

Instrucțiuni: Mai întâi fixați curelele cu cârlige și clemă în locul dorit. Apoi prindeți plasa de acestea. Curelele pot fi scurtate prin tragerea capătului liber, pentru a întinde plasa.

Návod: Vonkajšia závesná sieť na hračky

Návod: Najskôr upevnite popruhy s háčikmi a klipom na zvolené miesto. Následne na ne nacvaknite sieťku. Popruhy je možné skrátiť potiahnutím za voľný koniec, čím sa sieťka napne.