



Instructions: Decorative Christmas LED lantern

Instructions: To switch on the product, remove the paper strip between the batteries and move the switch to the ON position. To switch it off, move the switch to the OFF position.



Návod: Dekorační vánoční LED lucerna

Návod: Pro zapnutí vytáhněte papírek mezi bateriemi a přesuňte vypínač do polohy ON, pro vypnutí do polohy OFF.



Instrukcja: Dekoracyjna świąteczna latarenka LED

Instrukcje: Aby włączyć produkt, wyjmij pasek papieru znajdujący się między bateriami i przesun przełącznik do pozycji ON. Aby wyłączyć, ustaw przełącznik w pozycji OFF.



Használati útmutató: Dekoratív karácsonyi LED lámpás

Használati utasítás: Bekapcsoláshoz húzza ki az elemek közötti papírcsíkot, és állítsa a kapcsolót ON állásba. Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót OFF állásba.



Instrucțiuni: Lampă decorativă de Crăciun cu LED

Instrucțiuni: Pentru pornire, scoateți banda de hârtie dintre baterii și mutați comutatorul în poziția ON. Pentru oprire, mutați comutatorul în poziția OFF.



Návod: Dekoračná vianočná LED lucerna

Návod: Bekapcsoláshoz húzza ki az elemek közötti papírcsíkot, és állítsa a kapcsolót ON állásba. Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót OFF állásba.