



Endoscopic inspection camera VGA 640x480 microUSB/USB-A

Model YPC-001-2M

Compatible with Android and Windows (PC). iOS and Windows Phone are not supported. Android devices must support OTG and external USB cameras.

Package contents: 1x endoscopic camera, 1x hook, 1x magnet, 1x angled mirror, 1x securing tube for hook and magnet, 1x microUSB–USB adapter

Specifications

Resolution: 640x480

Field of view: 66°

Focal distance: 4 cm – infinity

Diameter (radius): 7.0 mm

Lighting: 6 adjustable white LEDs

Water resistance level: IP67

Supported systems: Android / Windows (PC)

Operating temperature: -20 ~ 80°C

How to connect the camera to a mobile device:

- 1) Download an application from Google Store such as “OTG View” or “USB Camera Standard” or another application for recording video from external USB cameras.
- 2) Install this application on your mobile device.
- 3) Connect the camera to the mobile device; the software will open automatically.
- 4) Allow the application access to taking photos and recording video, access to photos, media and files on the device, and enable audio recording.

How to connect the camera to a computer:

- 1) Download and install the ViewPlayCap program.

Other options: You may also use the pre-installed Camera application in Windows or download a similar program. In some cases, the photo button on the camera cable may not function with such programs; therefore, take photos directly by clicking with the mouse in the selected program.

- 2) Connect the USB adapter to the camera cable and plug the other end into a USB port on the computer.
- 3) Open the selected installed program, and if the image does not appear immediately, open the Devices tab and select USB Camera or a similar name from the list.

Assembly: Attach hook/magnet before connecting; screw on mirror. Connect via microUSB (phone) or USB adapter (PC). Adjust LED with wheel on cable.

Maintenance: Wipe cable; rinse lens with water. Store dry. No chemicals.

Warning: Keep controller dry. Do not use if damaged. Small parts — keep away from children.

Information on disposal of electronic equipment: At the end of its service life, take the product to a designated collection point and not to mixed household waste.



Endoskopická inspekční kamera VGA 640x480 microUSB/USB-A

Model YPC-001-2M

Kompatibilní: Android a Windows (PC). iOS a Windows Phone nejsou podporovány. Android zařízení musí podporovat OTG a externí USB kameru.

Obsah balení: 1x endoskopická kamera, 1x háček, 1x magnet, 1x rohové zrcátko, 1x trubička pro zajištění háčku a magnetu, 1x adaptér microUSB-> USB

Specifikace

Rozlišení: 640x480

Úhel pohledu: 66

Ohnisková vzdálenost: 4 cm – nekonečno

Průměr (rádius): 7.0 mm

Osvětlení: 6 nastavitelných bílých LED diod

Stupeň vodotěsnosti: IP67

Podporované systémy: Android / Windows (PC)

Provozní teplota: -20 ~ 80°C

Jak kameru propojit s mobilním zařízením:

- 1) V Google Store si stáhněte aplikaci s názvem „OTG View“ nebo „USB Camera Standard“ či jinou aplikaci pro záznam videa z externích USB kamer.
- 2) Tuto aplikaci si na mobilní zařízení nainstalujte.
- 3) Připojte kameru k mobilnímu zařízení, software se automaticky otevře.
- 4) Povolte aplikaci přístup k pořizování fotografií a nahrávání videa, přístup k fotkám, médiím a souborům na zařízení a povolte nahrávání zvuku.

Jak kameru propojit s počítačem:

- 1) Stáhněte a nainstalujte si program ViewPlayCap.
Jiné možnosti: Můžete použít také předinstalovanou kameru v systému Windows nebo si stáhnout jiný obdobný program. Může se stát, že s použitím takového programu nebude fungovat tlačítko pořizování snímků přímo na kabelu kamery. Snímky tedy pořizujte přímo kliknutím myši ve zvoleném programu.
- 2) Připojte USB adaptér na kabel kamery a druhým koncem k počítači do USB slotu.
- 3) Otevřete zvolený nainstalovaný program a pokud již rovnou neuvidíte obraz, otevřete záložku Devices a vyberte z nabídky USB Camera či podobný název.

Sestavení: Rozmotejte kameru a zkontrolujte kabel. Pokud budete používat háček nebo magnet, nasadte je před připojením kamery a zajistěte trubičkou. Rohové zrcátko našroubujte po směru hodinových ručiček. K telefonu připojte přes microUSB, k PC přes příložený adaptér. Intenzitu LED regulujte kolečkem na kabelu; stejný ovladač obsahuje tlačítko pro pořizování snímků.

Údržba: Otřete kabel hadříkem, čočku opláchněte vodou. Skladujte v suchu. Nepoužívejte chemické čističe.

Upozornění: Nepoužívejte ostré předměty. Chraňte ovladač před vodou. Poškozené zařízení nepoužívejte. Čočku neotírejte hadříkem – riziko poškrábání.

Varování: Obsahuje malé části – uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace k likvidaci elektronických zařízení: Po ukončení životnosti odevzdejte produkt na místech k tomu určených, nikoliv do směsného domovního odpadu.



Endoskopická inšpekčná kamera VGA 640x480 microUSB/USB-A

Model YPC-001-2M

Kompatibilné s Androidom a Windows (PC). iOS a Windows Phone nie sú podporované. Zariadenia s Androidom musia podporovať OTG a externú USB kameru.

Obsah balenia: 1x endoskopická kamera, 1x háčik, 1x magnet, 1x rohové zrkadlo, 1x zaisťovacia trubička pre háčik a magnet, 1x adaptér microUSB–USB

Špecifikácie

Rozlíšenie: 640x480

Uhol záberu: 66°

Ohnisková vzdialenosť: 4 cm – nekonečno

Priemer (rádius): 7.0 mm

Osvetlenie: 6 nastavitelných bielych LED diód

Stupeň vodotesnosti: IP67

Podporované systémy: Android / Windows 2000 a novšie

Prevádzková teplota: -20 ~ 80°C

Ako pripojiť kameru k mobilnému zariadeniu:

- 1) Stiahnite si z Google Store aplikáciu „OTG View“ alebo „USB Camera Standard“, prípadne inú aplikáciu na záznam videa z externých USB kamier.
- 2) Nainštalujte túto aplikáciu do mobilného zariadenia.
- 3) Pripojte kameru k mobilnému zariadeniu, softvér sa otvorí automaticky.

- 4) Povoľte aplikácii prístup k fotografovaniu a nahrávaniu videa, prístup k fotografiám, médiám a súborom na zariadení a povoľte nahrávanie zvuku.

Ako pripojiť kameru k počítaču:

- 1) Stiahnite a nainštalujte program ViewPlayCap.

Iné možnosti: Môžete použiť aj predinštalovanú aplikáciu Kamera v systéme Windows alebo si stiahnuť podobný program. Môže sa stať, že pri použití takéhoto programu nebude fungovať tlačidlo na snímání fotografií na kábli kamery; snímky preto zhotovujte priamo kliknutím myšou vo zvolenom programe.

- 2) Pripojte USB adaptér ku káblu kamery a druhý koniec zapojte do USB portu počítača.
- 3) Otvorte zvolený nainštalovaný program a ak obraz neuvidíte okamžite, otvorte záložku Devices a vyberte z ponuky USB Camera alebo podobný názov.

Montáž: Pred pripojením nasadíte háčik/magnet; zrkadlo naskrutkujete. Pripojte cez microUSB (telefón) alebo USB adaptér (PC). LED nastavte kolieskom na kábli.

Údržba: Kábel utrite, šošovku opláchnite vodou. Skladujte v suchu, bez chemikálií.

Upozornenie: Ovládač chráňte pred vodou. Poškodené zariadenie nepoužívajte. Malé časti — mimo dosahu detí.

Informácie o likvidácii elektronických zariadení: Po ukončení životnosti odovzdajte výrobok na miestach na to určených, nie do zmiešaného komunálneho odpadu.

Endoskopowa kamera inspekcyjna VGA 640x480 microUSB/USB-A Model YPC-001-2M

Kompatybilna z Androidem i Windows (PC). iOS oraz Windows Phone nie są obsługiwane. Urządzenia z Androidem muszą obsługiwać funkcję OTG oraz zewnętrzną kamerę USB.

Zawartość opakowania: 1x kamera endoskopowa, 1x haczyk, 1x magnes, 1x lusterko kątowe, 1x rurka zabezpieczająca do haczyka i magnesu, 1x adapter microUSB–USB

Specyfikacja

Rozdzielczość: 640x480

Kąt widzenia: 66°

Odległość ogniskowa: 4 cm – nieskończoność

Średnica (promień): 7.0 mm

Oświetlenie: 6 regulowanych białych diod LED

Stopień wodoodporności: IP67

Obsługiwane systemy: Android / Windows 2000 i nowsze

Temperatura pracy: -20 ~ 80°C

Jak podłączyć kamerę do urządzenia mobilnego:

- 1) Pobierz z Google Store aplikację „OTG View” lub „USB Camera Standard” albo inną aplikację do nagrywania wideo z zewnętrznych kamer USB.
- 2) Zainstaluj tę aplikację na urządzeniu mobilnym.
- 3) Podłącz kamerę do urządzenia mobilnego; oprogramowanie uruchomi się automatycznie.
- 4) Zezwól aplikacji na dostęp do robienia zdjęć i nagrywania wideo, dostęp do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu oraz włącz nagrywanie dźwięku.

Jak podłączyć kamerę do komputera:

- 1) Pobierz i zainstaluj program ViewPlayCap.

Inne możliwości: Możesz również użyć preinstalowanej aplikacji Kamera w systemie Windows lub pobrać podobny program. Może się zdarzyć, że przy użyciu takiego programu przycisk robienia zdjęć na kablu kamery nie będzie działał; w takim przypadku wykonuj zdjęcia bezpośrednio kliknięciem myszą w wybranym programie.

- 2) Podłącz adapter USB do kabla kamery, a drugi koniec włóż do portu USB w komputerze.
- 3) Otwórz wybrany zainstalowany program, a jeśli obraz nie pojawi się od razu, otwórz zakładkę Devices i wybierz z listy USB Camera lub podobną nazwę.

Montaż: Zamocuj haczyk/magnes przed podłączeniem; przykręć lusterko. Podłącz przez microUSB (telefon) lub adapter USB (PC). LED reguluj pokrętle na kablu.

Konserwacja: Przetrzyj kabel, wypłucz soczewkę wodą. Przechowuj w suchym miejscu, bez chemii.

Ostrzeżenie: Chroni sterownik przed wodą. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Małe części — trzymać z dala od dzieci.

Informacja o utylizacji sprzętu elektronicznego: Po zakończeniu okresu użytkowania przekaż produkt do wyznaczonego punktu zbiórki, a nie do odpadów zmieszanych.

Endoszkópos ellenőrző kamera VGA 640x480 microUSB/USB-A

Modell YPC-001-2M

Kompatibilis Android és Windows (PC) rendszerrel. Az iOS és a Windows Phone nem támogatott. Az Android-eszközöknek támogatniuk kell az OTG funkciót és a külső USB-kamerát.

A csomag tartalma: 1x endoszkópos kamera, 1x kampó, 1x mágnes, 1x saroktükör, 1x rögzítőcső a kampóhoz és mágneshez, 1x microUSB–USB adapter

Műszaki adatok

Felbontás: 640x480

Látószög: 66°

Fókusz távolság: 4 cm – végtelen

Átmérő (rádusz): 7.0 mm

Világítás: 6 állítható fehér LED dióda

Vízállósági fokozat: IP67

Támogatott rendszerek: Android / Windows 2000 és újabb

Üzemi hőmérséklet: -20 ~ 80°C

A kamera csatlakoztatása mobil eszközökhöz:

- 1) Töltsön le a Google Store-ból egy alkalmazást, például „OTG View” vagy „USB Camera Standard”, vagy más alkalmazást külső USB-kamerák videórögzítéséhez.
- 2) Telepítse az alkalmazást a mobil eszközére.
- 3) Csatlakoztassa a kamerát a mobil eszközökhöz; a szoftver automatikusan megnyílik.
- 4) Engedélyezze az alkalmazás számára a fényképezést és videórögzítést, a hozzáférést a fotókhoz, médiához és fájlokhoz, valamint a hangrögzítést.

A kamera csatlakoztatása számítógéphez:

- 1) Töltse le és telepítse a ViewPlayCap programot.
Egyéb lehetőségek: Használhatja a Windows előre telepített Kamera alkalmazását is, vagy letölthet hasonló programot. Előfordulhat, hogy egyes programok esetében a kamerakábelben lévő fényképezőgomb nem működik; ilyenkor készítsen fényképeket közvetlenül egérgattintással a kiválasztott programban.
- 2) Csatlakoztassa az USB-adaptert a kamera kábeléhez, a másik végét pedig dugja be a számítógép USB-portjába.
- 3) Nyissa meg a telepített programot, és ha a kép nem jelenik meg azonnal, nyissa meg a Devices fület, és válassza ki az USB Camera vagy hasonló nevű eszközt.

Összeszerelés: Csatlakoztatás előtt rögzítsd a kampót/mágnes; csavard fel a tükröt. Csatlakozás microUSB-val (telefon) vagy USB adapterrel (PC). LED állítása a kábelben lévő kerékkel.

Karbantartás: Töröld le a kábelt, a lencsét öblítsd vízzel. Száraz helyen tárold, vegyszerek nélkül.

Figyelem: A vezérlőt óvd a víztől. Sérült készüléket ne használj. Apró alkatrészek — gyermekektől elzárva.

Tájékoztatás az elektronikai hulladék kezeléséről: A termék élettartamának végén adja le kijelölt gyűjtőhelyen, ne a vegyes háztartási hulladékba.



Cameră endoscopică de inspecție VGA 640x480 microUSB/USB-A

Model YPC-001-2M

Compatibilă cu Android și Windows (PC). iOS și Windows Phone nu sunt acceptate. Dispozitivele Android trebuie să suporte funcția OTG și camera USB externă.

Conținutul pachetului: 1x cameră endoscopică, 1x cârlig, 1x magnet, 1x oglindă de colț, 1x tub de fixare pentru cârlig și magnet, 1x adaptor microUSB–USB

Specificații

Rezoluție: 640x480

Câmp vizual: 66°

Distanță focală: 4 cm – infinit

Diametru (rază): 7.0 mm

Iluminare: 6 LED-uri albe reglabile

Grad de impermeabilitate: IP67

Sisteme suportate: Android / Windows 2000 și versiuni mai noi

Temperatură de funcționare: -20 ~ 80°C

Cum se conectează camera la un dispozitiv mobil:

- 1) Descărcați din Google Store o aplicație precum „OTG View” sau „USB Camera Standard” ori o altă aplicație pentru înregistrarea video de pe camere USB externe.
- 2) Instalați aplicația pe dispozitivul mobil.
- 3) Conectați camera la dispozitivul mobil; software-ul se va deschide automat.
- 4) Permiteți aplicației accesul pentru a face fotografii și a înregistra video, accesul la fotografii, media și fișiere de pe dispozitiv și activați înregistrarea audio.

Cum se conectează camera la un computer:

- 1) Descărcați și instalați programul ViewPlayCap.
Alte opțiuni: Puteți utiliza și aplicația Cameră preinstalată în Windows sau puteți descărca un program similar. Este posibil ca în unele programe butonul de fotografiere de pe cablul camerei să nu funcționeze; în acest caz, realizați fotografii direct prin clic cu mouse-ul în programul ales.
- 2) Conectați adaptorul USB la cablul camerei și introduceți celălalt capăt în portul USB al computerului.
- 3) Deschideți programul instalat și, dacă imaginea nu apare imediat, deschideți fila Devices și selectați USB Camera sau un nume similar din listă.

Asamblare: Montați cârligul/magnetul înainte de conectare; înșurubați oglinda. Conectați prin microUSB (telefon) sau adaptor USB (PC). Reglați LED cu roțița de pe cablu.

Întreținere: Ștergeți cablul, clătiți lentila cu apă. Păstrați uscat, fără chimicale.

Avertisment: Protejați controlerul de apă. Nu folosiți dacă este deteriorat. Piese mici — a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Informații privind eliminarea echipamentelor electronice: La finalul duratei de viață, predați produsul la un punct de colectare desemnat și nu la deșeurile menajere mixte.