

Manual: Smart Rug – Alarm Clock

Instructions:

Setting the Time and Alarm: On the bottom side, there are three buttons labeled SET, DOWN, and UP, along with an ALARM switch. Press the SET button to make the hour setting blink. Adjust the hour using the UP and DOWN buttons and confirm with SET. The minute setting will now blink – adjust it the same way. Next, set the day of the week (1 = Monday, 7 = Sunday) and confirm with SET. The first alarm setting will appear as "1 – ON/OF." Use UP/DOWN to select ON (enable alarm) or OF (disable alarm). Confirm with SET. Set the alarm time the same way as the clock. The second alarm can be set in the same manner. The ALARM switch toggles between a 5-day (Monday to Friday) and a 7-day (every day) alarm mode.

Uploading a Custom Alarm Tone: Use a micro-USB cable to connect the mat to a computer. First, connect the cable to the computer. Step on the mat to wake the LED display, then connect the cable to the mat. The mat will appear as a USB flash drive containing the default MP3 alarm tone. Delete or move the original file to your computer and replace it with your own MP3 file. The file must be in MP3 format, under 7 MB, and have a name using only letters and numbers (no special characters or accents). Only one audio file should be uploaded. Do not format the drive; this will erase essential control files and render the mat non-functional.

Turning Off the Alarm: Stand on the mat for at least 10 seconds to turn off the alarm. Avoid stepping on the solid area around the LED display.

Návod: Chytrý kobereček – budík

Návod:Nastavení času a budíku: Na spodní straně se nacházejí 3 tlačítka označená SET (nastavení), DOWN (dolů), UP (nahoru) a přepínač ALARM. Zmáčknutím tlačítka SET se rozbliká nastavení hodin a tlačítka UP a DOWN můžete nastavit potřebný čas. Ten poté potvrďte zmáčknutím tlačítka SET. Tím se také automaticky rozbliká nastavení minut. Zde postupujte stejně jako u hodin. Následuje nastavení dne (1= pondělí, 7=neděle). Opět volbu potvrďte tlačítkem SET. Jako další následuje nastavení prvního budíku. Nejdříve se zobrazí na LED displeji 1 – ON/OF. Tlačítka UP/DOWN vyberte ON pro zapnutí budíku a OF pro vypnutí budíku. Po potvrzení volby následuje nastavení času buzení, zde postupujte jako u nastavení času hodin. Stejně postupujte u druhého budíku. Po potvrzení druhého budíku je vše nastaveno. Přepínač ALARM slouží k přepínání mezi pěti a sedmi denními režimy. V pozici ON bude budík zvonit každý den a v pozici OF bude zvonit pouze pondělí až pátek (pro tuto funkci je potřeba mít správně nastavený den v týdnu).

Nahrání vlastního tónu: Pro připojení k počítači použijte micro-USB kabel. Nejdříve připojte kabel do počítače, poté stiskněte rohožku, aby se zobrazil čas na LED displeji, až poté připojte kabel do podložky. Nyní se podložka zobrazí jako USB flash disk, který obsahuje původní melodii ve formátu MP3. Pro nahrání Vaší písničky nejdříve smažte či překopírujte původní melodii do počítače a místo ní nakopírujte Vaši písničku. Písnička musí být ve formátu MP3, nesmí být větší než 7 MB a v názvu smí být pouze čísla a písmena bez diakritiky. Nahrávejte pouze jeden soubor s písničkou. Disk neformátujte, došlo by k smazání ovládacích prvků a nefunkčnosti podložky.

Vypnutí buzení: Pro vypnutí buzení se postavte na podložku a stůjte na ni alespoň 10 sekund. Nestoupejte na pevnou oblast v okolí LED displeje.

Instrukcja: Inteligentny Dywanik – Budzik

Instrukcje:

Ustawianie Czasu i Budzika: Na spodzie znajdują się trzy przyciski: SET, DOWN i UP oraz przełącznik ALARM. Naciśnij przycisk SET – godziny zaczną migać. Ustaw godzinę przyciskami UP i DOWN, a następnie zatwierdź SET. Minuty zaczną migać – ustaw je tak samo. Następnie ustaw dzień tygodnia (1 = poniedziałek, 7 = niedziela) i zatwierdź SET. Na wyświetlaczu pojawi się "1 – ON/OFF" – wybierz UP/DOWN, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) budzik, a następnie zatwierdź. Ustaw godzinę budzenia tak samo jak zegar. Drugi budzik ustaw w ten sam sposób. Przełącznik ALARM pozwala na wybór trybu 5-dniowego (poniedziałek–piątek) lub 7-dniowego (codziennie).

Wgrywanie Własnego Dźwięku Budzika: Podłącz matę do komputera za pomocą kabla micro-USB. Najpierw podłącz kabel do komputera. Następnie nadepnij na matę, aby wyświetlić czas na ekranie LED, i dopiero wtedy podłącz kabel do maty. Mata pojawi się jako dysk USB zawierający domyślną melodię MP3. Usuń lub skopiuj oryginalny plik na komputer i zastąp go własnym plikiem MP3. Plik musi mieć format MP3, ważyć mniej niż 7 MB i posiadać nazwę zawierającą tylko litery i cyfry (bez polskich znaków). Można wgrać tylko jeden plik dźwiękowy. Nie formatuj dysku, ponieważ usunie to pliki sterujące i unieruchomi matę.

Wyłączanie Budzika: Aby wyłączyć alarm, stań na macie przez co najmniej 10 sekund. Nie stawaj na twardej części wokół wyświetlacza LED.

Használati útmutató: Okos Szőnyeg – Ébresztőóra

Használati utasítás:

Idő és Ébresztő Beállítása: Az alján három gomb található: SET (beállítás), DOWN (le), UP (fel), valamint egy ALARM kapcsoló. Nyomja meg a SET gombot – az órák villogni kezdenek. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be az órát, majd erősítse meg a SET gombbal. A percek villogni kezdenek – állítsa be hasonlóan. Ezután állítsa be a hét napját (1 = hétfő, 7 = vasárnap), és erősítse meg a SET gombbal. Az első ébresztő beállítása következik – a kijelzőn

megjelenik „1 – ON/OF.” Az UP/DOWN gombokkal válassza az ON (bekapcsolás) vagy OF (kikapcsolás) lehetőséget, majd erősítse meg. Az ébresztési idő beállítása az órához hasonlóan történik. A második ébresztőt ugyanígy lehet beállítani. Az ALARM kapcsolóval válthat az 5 napos (hétfő–péntek) és a 7 napos (minden nap) üzemmód között.

Saját Ébresztőhang Feltöltése: Használjon micro-USB kábelt a szőnyeg számítógépéhez csatlakoztatásához. Először csatlakoztassa a kábelt a számítógépéhez. Lépjen a szőnyegre, hogy az LED kijelzőn megjelenjen az idő, majd csatlakoztassa a kábelt a szőnyeghez. A szőnyeg USB flash meghajtóként jelenik meg, amely tartalmazza az alapértelmezett MP3 ébresztőhangot. Törölje vagy másolja át az eredeti fájlt a számítógépre, és helyette töltsön fel egy saját MP3 fájlt. A fájlnak MP3 formátumúnak kell lennie, 7 MB-nál kisebb méretűnek, és a nevében csak betűk és számok szerepelhetnek (ékezetek nélkül). Csak egyetlen fájlt töltsön fel. Ne formázza a meghajtót, mert ezzel törlődnek a vezérlőfájlok, és a szőnyeg működésképtelenné válik.

Ébresztő Kikapcsolása: Az ébresztő kikapcsolásához álljon a szőnyegre legalább 10 másodpercig. Kerülje az LED kijelző körüli kemény részt.

Instrucțiuni: Covoraș Inteligent – Ceas

Deșteptător

Instrucțiuni:

Setarea orei și a alarmei: Pe partea inferioară se află trei butoane: SET, DOWN și UP, plus un comutator ALARM. Apăsăți butonul SET pentru a seta ora – aceasta va începe să clipească. Ajustați ora folosind butoanele UP și DOWN, apoi confirmați cu SET. Minutele vor începe să clipească – setați-le în același mod. Urmează setarea zilei săptămânii (1 = luni, 7 = duminică). Confirmați cu SET. Se va afișa pe ecran „1 – ON/OF”. Folosiți butoanele UP/DOWN pentru a selecta ON (activare alarmă) sau OF (dezactivare alarmă), apoi confirmați. Setati ora alarmei în același mod ca ora ceasului. Procedați la fel pentru a doua alarmă. Comutatorul ALARM permite alegerea între două moduri: ON: alarma va suna în fiecare zi. OF: alarma va suna doar de luni până vineri (pentru ca această funcție să funcționeze corect, trebuie să setați corect ziua săptămânii).

Încărcarea unui ton de alarmă personalizat: Folosiți un cablu micro-USB pentru a conecta covorașul la un computer. Mai întâi, conectați cablul la computer. Călcați pe covoraș pentru a activa afișajul LED, apoi conectați cablul la covoraș. Covorașul va apărea ca un dispozitiv de stocare USB care conține tonul de alarmă implicit în format MP3. Ștergeți sau copiați fișierul original pe computer și înlocuiți-l cu melodia dorită. Fișierul trebuie să fie în format MP3, să aibă o dimensiune mai mică de 7 MB și să conțină doar litere și cifre în denumire (fără diacritice sau caractere speciale). Puteți încărca un singur fișier audio. Nu formatați discul USB, deoarece acest lucru va șterge fișierele de control și covorașul nu va mai funcționa.

Oprirea alarmei: Pentru a opri alarma, stați pe covoraș timp de cel puțin 10 secunde. Evitați să călcați pe zona solidă din jurul afișajului LED.